



CLEAR LIFE 50W/50PK

クリアライフ 50W/50PK



MB-426
MB-462


取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。


このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みのうえ、正しくお使いください。楽しく安全にご使用いただくために大切に保管し、必要なときにお役立てください。
《破損やケガがないように、組み立て・ご使用の際を含めて、ていねいにお取り扱いください。》

※ペットが起因する事柄についての補償はご容赦ください。本品を引っかく、噛む、かじる、倒す、飛び出す、逃げるなどがなく、お客様の管理のもとでご利用ください。


セット内容 (開封時にセット内容をご確認ください。)




底トレイ
(1個)




引き出し
(1個)



天面パネル
(バックル4個付) (1枚)




側面フェンス
(スライド窓付) (1枚)



①


ガラス扉支柱接続バー
(1本)




ガラス扉
(1枚)




フンキリ
(1枚)



背面フェンス
(1枚)




側面フェンス
(エサ入れ・水入れ窓付) (1枚)



②

ガラス扉支柱
(2本)



③

フェンス支柱
(2本)



六角ネジ
(2本)




六角レンチ
(1本)



バックル
(2個)



緩衝シール
(5枚)



引き出し用取っ手
(引き出しセット済)
(1個)



とまり木
(2本)




エサ入れ・水入れ
(2個)




ガラス扉ストッパー
(天面パネルセット済)
(1個)

組み立て方 ※組み立て時にワイヤーに指をはさまないようにご注意ください。


1 図のように、緩衝シールを引き出しの5ヶ所に貼ってください。



2 底トレイにフンキリをスライドさせて入れてください。引き出しを底トレイに入れてください。




3 ガラス扉支柱接続バー(①)とガラス扉支柱(②)を、図A・Bの順にセットし、六角ネジと六角レンチを使用してしっかり固定してください。(A・Bは左側の図解です。右側も同様に固定してください。)



※支柱の種類を間違えないようご注意ください。

4 側面フェンスの横ワイヤーが外側になるように、側面フェンスをガラス扉支柱の溝に沿わせて差し込み、一番下のワイヤーを底トレイのガイド(C・D)2ヶ所に立てます。(図解は右側の側面フェンスです。左側も同様に組み立ててください。)

※2種類の側面フェンスは左右どちらでも組み立て可能です。



5 背面フェンスの横ワイヤーが外側になるように、背面フェンスの一番下のワイヤーを底トレイのガイド(E・F) 2ヶ所に立てます。
図A・Bのように、背面フェンスと側面フェンスの間にフェンス支柱(③)を上から差し込んで固定してください。
図Cのように左右のバックル上部を側面フェンスにひっかけてから、下部を底トレイにはめてください。

※フェンスと支柱の高さが同じになるように下までしっかり差し込んでください。

背面フェンス

ガイド

バックル

フェンス支柱

バックル

6 天面スライドロックが正面側になるように、天面パネルを本体上部にはめるようにのせてください。天面パネルのバックル4ヶ所を側面フェンスにはめて固定してください。

天面パネル

バックル

〈天面スライドロック〉

7 とまり木をフェンスのワイヤーに取り付けてください。エサ入れ・水入れを側面フェンスの窓を開けて外側から入れて取り付けください。

とまり木

エサ入れ・水入れ

とまり木

エサ入れ・水入れ

8 天面パネルにセットされているガラス扉ストッパーを上スライドして引き抜いてください。ガラス扉下部スライドロックが正面から操作できる向きで取り付けてください。(図D) 図Aのようにガラス扉下部の突起を底トレイの穴に差し込み、図B・Cのようにガラス扉ストッパーをガラス扉上部の突起に差し込んでください。
※しっかりと固定ができていないか確認してください。

ガラス扉

ガラス扉ストッパー

〈ガラス扉下部スライドロック〉
※ガラス扉を閉じた図

完成イメージ

〈各パーツの開閉方法〉

▲ガラス扉上部ロックの開閉

ロック解除(開ける) ロック(閉める)

☆ガラス扉下部スライドロックの開閉

ロック解除(開ける) ロック(閉める)

側面フェンスの横スライド窓の開閉
図のようにフェンスをつかみ、手前に引っ張りながら横にスライドしてください。

★天面スライドロックの開閉

ロック解除(開ける) ロック(閉める)

◎天面パネルの開閉・固定
天面パネルの固定器具をフェンスのワイヤーに立てかけて固定してください。

〈ガラス扉を外す際の手順〉

①→②→③の図の手順で行います。
①ガラス扉をしっかり手に持ちます。
②ガラス扉ストッパーを外します。
③ガラス扉を上引き抜きます。

〈ガラス扉についての注意事項〉

ガラス扉がセットされたまま右図のように各部を取り外してしまうと、ガラス扉が外れて落下する可能性があります。必ず、ガラス扉から先に外してください。その際は〈ガラス扉を外す際の手順〉を守ってください。

ガラス扉を持たずにガラス扉ストッパーを外さない。

先に天面パネルを外さない。

先にフェンスを外さない。

⚠️ご注意(保護者の方へ、必ずお読みください)

●セット内容がすべて揃っていることを、組み立てる前に確認してください。●本品は鳥の室内用ケージです。他の目的には使用しないでください。●ペットが逃げないよう、以下の点にご確認ください。[扉は確実にロックしてください。]各パーツにスキ間やゆるみがあれば直し、安全をご確認のうえで使用してください。●ペットが逃げたり、フェンスやガラス扉のスキ間にはさまったりする恐れがある場合には、使用を中止してください。●ケガや破損ほかの事故がないよう、以下の点にご確認ください。[破損のある場合は使用しないでください。]必ず底トレイの底を持って移動してください。●平らで安定した場所に設置してください。●落下のほか、強い衝撃を与えないでください。●上に重いものをのせないでください。●お子様がいたずらしないようご注意ください。●フェンスの角やワイヤーの端でケガをしないようにしてください。●火気や暖房機具のそばに置かないでください。●火災や火傷などの原因になります。●記載事項を守りながら、安全に使用してください。●ペットの詳しい飼育方法はペットショップなどで尋ねられるか、専門書を参考にしてください。

お手入れの仕方

●本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、陰干しにしてください。●引き出し・底トレイはこまめに清掃してください。●みがき粉または、タワシなどを使用するとキズがつくことがあります。●シンナー・ベンジンなどの薬品は製品が変質する恐れがありますので使用しないでください。●フリーズ液やその他の消毒液は使用しないでください。

※ペットの大きさ・種類・性質に合わせて様子を見ながらご使用ください。
※商品の企画・開発は安全性を重視しながら行っておりますが、商品特性によって様々な大きさのスキ間が見られるため、ペットの大きさや行動によっては偶発的に身体の一部がスキ間に挟まってしまう可能性があります。ご使用中に発生した挟まりなどに起因する、生体その他の損害の補償はできませんので、あらかじめご了承ください。

お願い ◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常に商品の見直しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

販売者 **株式会社マルカン**
マルカン事業部
〒532-0011大阪府淀川区西中島7-1-26
<https://www.mkgr.jp>

原産国: 中国
Made in China

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理
基準により協力工場で製造されたものです。

マルカン製品のお問い合わせ先

チャットで
お問い合わせ

【お客様相談室】
072-931-0345
受付時間(土日祝日も除く)
9:00~12:00 / 13:00~16:00

同じ主の皆様へ
●ペットを逃がしたり、捨てたり、
計画なく繁殖させないでください。

取扱説明書

いままのとの嬉しい暮らし
ゴンポファミリー