



CLEAR LIFE 40W/40PK/40YL

クリアライフ 40W/40PK/40YL



MB-459
MB-460
MB-461


取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。


このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みのうえ、正しくお使いください。楽しく安全に
ご使用いただくために大切に保管し、必要なときにお役立てください。
《破損やケガがないように、組み立て・ご使用の際を含めて、ていねいにお取り扱いください。》

※ペットが起因する事柄についての補償はご容赦ください。本品を引っかく、噛む、かじる、倒す、飛び出す、逃げることなどがなく、お客様の管理のもとでご利用ください。


セット内容 (開封時にセット内容をご確認ください。)




底トレイ
(1個)




引き出し
(1個)



天面パネル
(1個)




側面フェンス
(エサ入れ・水入れ窓付) (1枚)



底トレイ用バックル
(2個)




天面パネル用バックル
(2個)




ガラス扉
(1枚)




フェンス扉
(1枚)



フンキリ
(1枚)



側面フェンス
(ロック扉付) (1枚)




とり木
(2本)



エサ入れ・水入れ
(カバー付) (2個)




六角ネジ
(4本)




六角レンチ
(1本)

組み立て方 ※組み立て時にワイヤーに指をはさまないようにご注意ください。


- 1** 底トレイにフンキリをスライドさせて入れてください。
引き出しを底トレイに入れてください。




- 2** フェンス扉の上下がロックされ、扉が開かないことを確認してください。(各パーツの開閉方法参照)
フェンス扉を上下逆さまに置きます。図A・B・Cの順に、側面フェンスの横ワイヤーが外側になるように、
突起部分をフェンス扉のスリットに奥まで差し込んでください。
※側面フェンスの突起部分の角度により差し込みにくい場合は、ペンチなどで角度を調整してください。
※ガラス扉とフェンス扉は正面・背面どちらの組み合わせでも使用できます。
※2種類の側面フェンスは左右どちらでも組み立て可能です。



- 3** ガラス扉の上下がロックされ、扉が開かないことを確認してください。(各パーツの開閉方法参照)
②と同様にガラス扉も取り付けてください。
六角ネジと六角レンチを使用して、図A・Bの順にガラス扉・フェンス扉と側面フェンスを
しっかり固定してください。




- 4** ②、③と同様に反対側の側面フェンスの横ワイヤーが外側になるように取り付け、
六角ネジと六角レンチを使用してガラス扉・フェンス扉と側面フェンスをしっかりと
固定してください。




5

④で組み立てた枠組がしっかり固定されていることを確認してから、上下を戻して図Aのように底トレイの上にのせます。図Bのように左右の底トレイ用バックルの上部を側面フェンスに引っかけてから、下部を底トレイにはめてください。
※バックルは2種類ありますので間違えないようにご注意ください。





6

天面スライドロックが正面側になるように、天面パネルを本体上部にはめるようにのせてください。
図Aのように左右の天面パネル用バックルを天面パネルに引っかけてから、側面フェンスにはめて固定してください。




7

エサ入れ・水入れのカバーを取り付けてください。
エサ入れ・水入れを側面フェンスの窓を開けて外側から入れて取り付けてください。
図Aのようにとり木を側面フェンスのワイヤーに取り付けてください。


完成
イメージ

〈各パーツの開閉方法〉


★電源コード穴の開閉



●ガラス扉・フェンス扉の上部ロックの開閉




▲側面フェンスの窓の開閉




開けるときは窓の取っ手部分を引っ張ってください。

閉めるときは窓の取っ手側の面を全体的に押し込んでください。


★天面パネルの開閉・固定




●天面スライドロックの開閉



▲側面扉ロックの開閉



◆ガラス扉・フェンス扉の下部スライドロックの開閉



⚠️ご注意(保護者の方へ、必ずお読みください)

●セット内容がすべて揃っていることを、組み立てる前に確認してください。●本品は鳥の室内用ケージです。他の目的には使用しないでください。●ペットが逃げないよう、以下の点にご確認ください。[扉は確実にロックしてください。] ●各パーツにスキ間やゆるみがあれば直し、安全をご確認のうえで使用してください。●ペットが逃げたり、フェンスやガラス扉のスキ間にはさまったりする恐れがある場合には、使用を中止してください。] ●ケガや破損ほかの事故がないよう、以下の点にご確認ください。[破損のある場合は使用しないでください。] ●必ず底トレイの底を持って移動してください。●平らで安定した場所に設置してください。●落下のほか、強い衝撃を与えないでください。●上に重いものをのせないでください。●お子様がいたずらしないようご注意ください。●フェンスの角やワイヤーの端でケガをしないようにしてください。] ●火気や暖房機具のそばに置かないでください。火災や火傷などの原因になります。●記載事項を守りながら、安全に使用してください。●ペットの詳しい飼育方法はペットショップなどで尋ねられるか、専門書を参考にしてください。

お手入れの仕方

●本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、陰干しにしてください。●引き出し・底トレイはこまめに清掃してください。●みがき粉または、タワシなどを使用するとキズがつくことがあります。●シンナー・ベンジンなどの薬品は製品が変質する恐れがありますので使用しないでください。●フリーズ液やその他の消毒液は使用しないでください。

※ペットの大きさ・種類・性質に合わせて様子を見ながらご使用ください。
※商品の企画・開発は安全性を重視しながら行っておりますが、商品特性によって様々な大きさのスキ間が見られるため、ペットの大きさや行動によっては偶発的に身体の一部がスキ間に挟まってしまう可能性があります。ご使用中に発生した挟まりなどに起因する、生体その他の損害の補償はできませんので、あらかじめご了承ください。

お願い ◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常に商品の見直しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

飼い主の皆様へ
●ペットを逃がしたり、捨てたり、計画なく繁殖させないでください。

取扱説明書

いきものとフード・用品のトータルメーカー
販売者 株式会社マルカン
マルカン事業部
〒532-0011大阪府淀川区西中島7-1-26
https://www.mkgr.jp
原産国：中国
Made in China
この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理
基準により協力工場で製造されたものです。

マルカン製品のお問い合わせ先
チャットで
お問い合わせ
【お客様相談室】
072-931-0345
受付時間(土日祝日も除く)
9:00~12:00 / 13:00~16:00

いきものとの楽しい暮らし
ゴンボファミリー